

# MONTAŻ OMNI BC

1. Przymocuj męski łącznik ramienia do żeńskiego łącznika na górze upręży. Usłyszysz kliknięcie, gdy zostanie prawidłowo zamocowany. Powtórz dla drugiej strony.



2. Przymocuj męski łącznik pasa do żeńskiego łącznika na dole upręży. Upewnij się, że zakrzywiona część pasa jest skierowana w dół w stronę biodra. Powtórz dla drugiej strony.



3. Otwórz i rozdziel klamrę zbiornika Grip-Lock oraz rzep z górnego mocowania zbiornika. Połóż komorę powietrzną na upręży. Przetóż pas zbiornika i górny pasek mocujący zbiornik przez otwory w komorze powietrznej. Ponownie zapnij wszystkie klamry i rzepy.



4. Odwróć BC, przetóż końcówkę taśmy w kształcie litery T w dół przez prowadnicę na ramieniu, aż zostanie uchwycona. Powtórz dla drugiej strony.



5. Przetóż końcówkę taśmy w kształcie litery T w górę przez otwór na dole plecaka, aż zostanie uchwycona.



6. Zapnij klamrę na pasie. Przymocuj męski łącznik na płacie komory powietrznej do żeńskiego łącznika na pasie. Powtórz dla drugiej strony.



7. Przetóż końcówkę taśmy w kształcie litery T na górnej części płyta komory powietrznej przez pas i do prowadnicy na dole komory powietrznej. Powtórz dla drugiej strony.



8. Zapnij obrotową klamrę na ramieniu. Powtórz dla drugiej strony.



9. Zapnij blokadę skrętną dla prawego zaworu spustowego na ramieniu.



# INSTALACJA ZESTAWU KOLORÓW OMNI

1. Otwórz siatkową torbę i wyjmij elementy zestawu kolorystycznego.



2. Owiń klapę mocującą na rzep na dole podkładki wokół dolnej części upręży. Przymocuj środkowe połączenia na rzep na plecach. Wsuń podkładkę pod klapę na górze upręży.



3. Przymocuj kieszeń „Octo” do dwóch przelotek nad kieszenią na zamek. Umieść dwie śruby przez przelotkę, umieść kieszeń na śrubach, a następnie zamontuj nakrętki. Dokręć do momentu, aż będą dobrze trzymać. Powtórz po drugiej stronie z kieszenią na konsolę.



4. Przymocuj pasek piersiowy do paska na ramię, przesuwając klips paska na szynę ramienia. Powtórz po drugiej stronie. Dostosuj wysokość do dopasowania/preferencji.



5. Przymocuj uchwyt zamka do suwaka kieszeni, przeprowadzając sznurek przez otwór w suwaku, a następnie przeprowadzając gumowy uchwyt przez otwór w sznurku.



6. Przetóż uchwyt inflatora przez pasek na ramię. Przymocuj rzepy, które utrzymują pasek na miejscu. Owiń uchwyt wokół inflatora.



7. Wsuń kieszenie na ciężarki SureLock do pasów, nastuchując kliknięcia blokady, gdy są prawidłowo zamocowane.